

TO DO OR NOT TO DO!

- instruks for bruk av toalettet

Doen du sitter på er ikke som andre doer! Alt du putter i den samles i en tank under hytta før det kvernes og pumpes videre via tynne rør til en pumpestasjon. Pumpestasjonen pumper kloakken fra Kjerringholmen til Bølingshavn. Deretter pumpes kloakken videre til anlegget i Hvaler kommune.

Det er avgjørende at du IKKE putter annet enn det som kommer ut av kroppen i doen, i tillegg til dopapir. Det anbefales på det sterkeste å bruke bleket papir. Ubleket/miljøpapir løser seg dårlig opp og kan tette kloakken

Du må altså IKKE putte bleier, tørkepapir, filler, sanitærartikler, innleggsbind, OBer, Q-tips, prevensjonsartikler eller annet i doen!

Hvis alle følger disse enkle retningslinjene så vil anlegget fungere og alle vil være fornøyde.

Hvis din pumpe eller stikkledning tettes av noe som er puttet i doen er dette ditt ansvar.

Huskeliste for vann- og avløpsanlegget på hytta

Du er selv ansvarlig for service- og vedlikehold på hyttepumpe og stikkledning. KVA anbefaler at du bruker en autorisert leverandør av drifts- og vedlikeholdstjenester for arbeider som skal utføres på anlegget i din hytte. Alle arbeider som gjøres på fellesanlegget eller i forbindelse med til- eller frakobling skal utføres av en autorisert leverandør.

Her følger noen enkle tips som kan forlenge levetiden på anlegget og være med på å redusere sannsynligheten for problemer:

Vedlikehold av pumpestasjon

Anlegget på hytten (hyttepumpen) skal optimalt sett være i regelmessig drift/bruk. Regelmessig drift/bruk vil være hensiktsmessig for å unngå sedimentering i stasjon samt at luktproblematikk unngås.

Avløpsvann kan utvikle lukt og papir kan størkne hvis det ikke er tilstrekkelig veskenivå i pumpestasjonen (pumpen skal stå i veske hele tiden).

Det vil være en stor fordel å benytte mer fettløselig såpe (Zalo) enn vanlig ved tradisjonelle avløpsanlegg, uten pumpestasjon. Dette vil lette renholdet og ettersynet av pumpestasjonen.

Det anbefales å legge inn en rutine med å la vannet renne i minimum 5 minutter før man forlater hytta ved lengre tids fravær fra hytta (f.eks på søndag hvis hytta ikke skal benyttes på en uke). Da er det renere avløpsvann i stasjonen og mindre fare for at innholdet størkner (dette kan i så fall føre til at pumpen ikke starter).

Rengjøring av stasjon er avhengig av bruken. Mye fett direkte i kjøkkenavløpet, nødvendiggjør hyppigere rengjøring av stasjon.

Det anbefales ettersyn/event rengjøring av tanken 2-3 ganger pr. sesong. Rengjøring av trykksonden må utføres med forsiktighet.

Åpning av hytta

1. Åpne stoppekranen for vannet
2. Sjekke at pumpen fungerer
Trek ned på do et par ganger eller la det renne i springen. Du vil etter noe tid høre at pumpen starter og at den stopper da pumpetanken er tom.

Stenging av hytta

1. "Rens pumpen"
Fyll pumpen med vann ved å la vannet renne i minimum 5 minutter. Bland gjerne litt Zalo i vannet da dette vil hjelpe å løse opp et eventuelt fettbelegg i pumpen. Sjekk at pumpen fungerer slik at pumpetanken tømmes for vann.
2. Steng stoppekranen for vannet
Dette vil redusere faren for eller begrense omfanget av en eventuell vannlekkasje. Det er mulig å montere en magnetventil på vannrøret etter vannmåleren som stopper vanntilførselen automatisk.

Stenging av hytta for vinteren

1. Pumpen skal være frostsikret
Pumpen skal stå i et rom med temperatur over frysepunktet. I tillegg kan det lønne seg å konservere anlegget ved å helle litt frostveske i vasker og doen (så mye at det renner ned i tanken, men begrenset mengden da frostveske er en miljøgift).
2. Husk at vannmåleren skal stå frostfritt!
3. Husk at blandebatterier med termostat ikke tåler frost.
4. Steng stoppekranen for vannet.

Kontakt ved feil på anlegget

Hvis anlegget på hytta ikke fungerer bør du først sjekke om feilen gjelder kun din hytte eller om flere har det samme problemet (snakk med naboen).

Feil på egen pumpe og/eller stikkledning

Hvis det er feil på din egen pumpe eller stikkledning er du selv ansvarlig for å utbedre feilen for egen regning.

Ved arbeider på anlegget skal det kun benyttes autoriserte selskaper.

ABS Norge AS
Serviceavdelingen
Pancoveien 28
1624 Gressvik

Tlf: 452 80 767 - Frank
Tlf: 954 70 594 - Erich

Ved feil på det elektriske/varmekabel

Profitek AS /Avdeling Hvaler
Norderhaugveien 8
1684 Vesterøy

Tlf: 69 37 67 75
Tlf: 906 82 768 - Terje

Ved feil på røranlegget

Veidekke Entreprenør AS
Grålumveien 87
1713 Grålum

Tlf: 69 97 27 00